


## Guida Partenza Rapida

### Installare il Modem ADSL USB Pirelli AUA-010 e il Driver

**Attenzione:** collegare il modem lato computer solo quando nel corso dell'installazione del driver software apparirà il messaggio di invito a connettere il Modem.

- i Eseguire I collegamenti come illustrato di seguito.



- ii. Connettere un capo del cavo **USB**  alla porta **USB del modem** e l'altro capo  alla porta **USB del proprio computer**.
- iii. Connettere un capo della **prolunga del cavo telefonico** al **Jack linea** sul **modem** e l'altro capo alla porta presente nel **Microfilto ADSL**.
- iv. Connettere il **Microfilto ADSL** alla presa **telefonica a parete**.
- v. Inserire il CD ROM, avviare setup.exe e seguire le istruzioni visualizzate passo-passo sullo schermo del computer per completare l'installazione.

## Connessione Internet

- i Dopo aver completato l'installazione del modem, cliccare l'icona "Pirelli ADSL USB Modem Login" presente sul Desktop.



Connessione...

oppure cliccare **Start** nel desktop e selezionare **Program Files/Pirelli ADSL USB Modem** e cliccare **Connessione**, oppure avviando il browser e digitando <http://10.0.0.2>.

## Linee guida di Sicurezza

- Posizionare il modem lontano da fluidi, esposizioni dirette ai raggi solari e da fonti di calore eccessive.
- Durante la presenza di lampi e temporali, non usare il modem.